



Elektrická Autička.cz
PRODEJ ELEKTRICKÝCH AUTÍČEK
NA MIMOŠTÁTNÍM TRŽIŠTI

Před použitím výrobku si prosím návod k montáži.
Uchovávejte manual a balící seznam. Sestavte podle pokynů
uvedených v návodu.e.

**Hollicy**

**Příručka pro montáž
elektrického autíčka**

Model: SX1888

Mercedes-Benz Authorization

standardní normy:

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115




POZOR! :

Vyžaduje se montáž dospělou osobou. Používejte ochranné
prostředky. Není vhodný pro děti do 3 let. Vyrobenek obsahuje male
částice, při montáži udržujte děti mimo dosah. Věnujte pozornost
možným nebezpečím při montáži.



ZOZNAM DÍLŮ

Názvy dílů	Obrázky	Kus	Názvy dílů	Obrázky	Kus
Telo autíčka		1ks	Sedadlo		1ks
Vyklápěcí zrcadla		2ks	Volant		1ks
Přední / Zadní kolo		6ks	dálkový ovladač		1ks
Nabíječka		1ks	MP3 (podle výbavy)		1ks
MP3 (podle výbavy)		1ks	MP4 (podle výbavy)		1ks
hardverový balík		1ks	Návod		1ks

SPECIFIKACE VÝROBKU

Baterie	12V-7AH / 12V-10AH / 12V-14AH
Hlavní materiál	PP
Vhodný věk	3-9 let
Max. nosnost	60 KG (dva motory), 90 KG (čtyři motory), 110 KG (šest motorů)
Rozměry	139X68.7X61.6cm
Rychlost	3-5KM/H
Vydrž	1-2 hodín po nabíjení 8-12 hodín, za normálnych podmienok
Nabíječka	vstup AC 110-220V výstup DC 12V-1000mA
Pojistka	Automaticke zresetovatelne pojistky




POZOR!:


Tento produkt není dopravním prostředkem, měl by být použit pod dohledem dospělých. Rodiče by měli poučit děti o bezpečnostních opatřeních před použitím.

Nastavitelný volant (podle vybavy)

Držte stisknuté tlačítko ②, pomalu pohybujte volantem nahoru nebo dolů. Uvolněte tlačítko, čímž zamykáte polohu volantu. Volant má třípolohové teleskopické nastavení


**Nastavitelné sedadlo**

Pod sedadlem je uzamykatelná ruka, vytáhnutím ruky je možné sedadlo nastavit dopředu a dozadu..



Otevřete kapotu / baterii vytáhněte

Vyměnitelná baterie je volitelná, je pod kapotou, otevřete kapotu pro nabíjení.




Zadné sedadlo pro dospělou osobu

V první poloze na obrázku c. 1, zadné sedadlo je nastaveno pro dítě, na obrázku c. 2 je sedadlo nastaveno do polohy pro dospělé.



obrazok 1




obrazok 2

Navod na skládání

Autíčko musí být sestavené dospělou osobou, která přečetla a porozuměla pokynům v této příručce. Vyrobenek obsahuje male casti, při montáži udržujte děti mimo dosah. Zpočítajte si vsechny částice před skládáním a nezapomeňte odstranit 'ochranný materiál' před skládáním.


1. Montaz předních kol

Otočte karoserii auticka dole hlavou, následně si vezměte přední kolo a zatlačte gombík uprostřed kola při nasouvání na nápravu.




1. montaz zadních kol

Vezměte si zadne kolo a zatlačte knoflík uprostřed kola při nasouvání na nápravu.




1. Montaz sedadla

Otočte autčko a postavte na kola, nasměrujte západky sedadla do dírek na autíčku na pozici sedadla a zatlačte směrem nazad kým se sedadlo nezahakne do karoserie autfcka. přišroubujte sedačku.




1. Montaz volantu.

Zapojte konektor volantu do konektoru trčící z místa volantu. Nasuňte volant do sloupu řízení kým se volant zaklapne čelistmi na. zadrážku. Volant mže byt ' nastavitelný podľa výbavy autíčka.




1. Montaz zpětných zrcátek

Zacvakněte zrcadla z obou stran do otvorů vytvořených po bocích dveří.



1. Zapojení baterie

Otevřete kapotu. Zapojení baterii je stejné i pro zabudované baterie pomocí dvou konektorů červených kabelů. Přenosní baterie su vyjímatelné pomocí ručky / podle výbavy /.



POZOR!:


Ujistěte se ze vaše dieta bylo poučeny s bezpečnostními prvky před použitím. Při prepínání směru jízdy s řídící pákou je třeba ujistit že tiskový pedál je uvolněný a auticko je úplně zastaveno, aby se nezkazila převodovka. Je zakázáno prepínat 'směr jízdy pomocí řídící paky během chodu.

POISTKA

Toto auticko ma Automatické, resetovatelné pojistku, pokud se auticko automaticky zastavi během jízdy, znamená ze auticko bylo přetřazeno a pojistka vypnula auto. V takovém případě třeba počkat 8 sekund a pojistku můžete resetovat. Abyste obešli takovým zatížení sledujte následujícím věcem: Auticko ma maximální hmotnost podle výbavy při pohonu 2 kol do 60 Kg, při pohonu Čtyři kol do 90 Kg a při pohonu Všechny kol 90 Kg.

Netahejte nic za autickom!

Zabraňte kontaktu baterie a svorek s jakoukoliv kapalinou. NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu.



Bezpečnostní varování

1. Manipulace s baterií, nabíjení a zapojování je přistát zakázáno bez přítomnosti dospělé osoby.
2. Tento produkt je vhodný pro vaků hranici od 3 az 9 let. Nosnost je limitovaná do 60 Kg (při pohonu 2 Motril), do 90 Kg (při pohonu 4 Motril), do 110 Kg (při pohonu 6 Motril), prosim neprat'azit 'auticko.
3. 3. Hračky používejte pouze na plochých površích.
4. 4. Upozornění: Před nástupem do auticka nebo vystoupením musí by řídící páka posunuta do polohy / P /.
5. 5. NIKDY nepoužívejte na silničního provozu.
6. 6. Nepoužívejte auticka na strmých kopcích, v písku nebo ve vysoké trave a jinyh těžká terén.
7. 7. Ujistěte se, ze vase dítě ví jak nastartovat 'a zabrzdít vozidlo, jak řídit a je poučeny o pravidlech bezpečné jízdy.
8. 8. Pokaždé dohlížejte na dítě pokud pouziva vozidlo.
9. 9. Nepoužívejte v dešti. Voda i ine kapaliny mazu spasobit 'skody na elektrickém obvodu auticka, případne i úraz. Je povinnost'ou dospelych pravidelne kontrolovat' nabfjacku a prfpadne poskodenia dratov, konektorov, nabfjacych portov a inych komponentov. Pri zavade alebo poskodenf autfcko nepouzfvajte!
10. 10. Abyste se vyhnuli poruše auticka, nabíječky a jinyh elektrických komponentů prosim dodrzuje zakladni konfigurace, používejte baterie a nabíječka které jste obdrželi k auticku.
11. 11. Dobíjecí baterie by měly být vybrané z auticka před nabíjením.
12. 12. Pokud nepoužíváte auticko, pro odstavení na delší dobu odpojte baterii a hlavní vypínač do polohy / OFF .
13. 13. Při nabíjení auticka držte děti mimo dosah.
14. 14. Nikdy nepoužívejte baterie nebo nabíječky jiné značky.
15. 15. Tento produkt je vyroben převážně z plastu, doba bezpečného používání je 2 roky.




Navod na pouziti


- 1. Před použitím se ujistěte ze cele auticko bylo poskládané správně podle návodu, a nezůstaly žádné díly navíc.
- • Postupujte podle návodu při skládání abyste dokončili uspesne cely proces. Při ukončení nezapomeňte nabít baterii, a před zapnutím auticka odpojit nabíječku.
- • Ujistěte se, že všude kam bylo třeba podle návodu jste částice připevnili šroubem.
- • Rodiče nebo příbuzný by měly zajistit, aby děti přijaly bezpečnostní opatření před použitím.
- • Pro snížení rizika:
 - ①. Při jízdě by měl dítě sedět na sedačce.
 - ②. Dospělí by měly vždy dohlížet na své dítě při jízdě.
 - ③. Rodice a dospělí by měly věnovat více pozornosti na dítě keď používá auticko.
 - ④. Davajte pozor aby vaše dítě používalo auticko v bezpečném prostredí na rovnoměrném terénu, a nikoli v prostředí kde hrozí nebezpečí jako například:
 - a. Zákopy, řeky, svahy nebo nerovné terény;
 - b. Po chodnících a čestných komunikacích
 - c. Blízko nebezpečných překážek kde hrozí úraz
 - d. A ine nebezpečne zony.
 - ⑤. Davajte pozor na cestu, zakopat, řeky, svahy nebo jiné nerovné povrchy.
 - ⑥. Nepoužívejte na silničních komunikacích.
 - ⑦. Vozidlo by mělo používat pouze v denních hodinách během světla nebo dobře osvětlených prostorech Vyhýbejte se používání ve tmě a při nízké viditelnosti.
 - ⑧. Dieta se neví vyhnout nebezpečí a překážky třeba si uvědomit ze děti mají pomale reakce.




1. Provoz (Diagram funkcii)




MP3 Podle vybavy




MP3 Podle vybavy



MP4 Podle vybavy



Použití dálkového ovladače



1. Před prvním použitím prosím spárujte ovladac s autíčkem takto:
 - (1) Stiskněte a podržte tlačítko spárování, až bliká indikátor dálkovým ovladačem.
 - (2) Zapněte autíčko, indikátor dálkových ovladačů by měla zhasnout, což znamená že spárování proběhlo úspěšně. Pusťte tlačidlo spárování. (3) Jestliže indikátor dálkovém ovladači este stale blikat, skuste opakovat kroky 1,2.
2. Během jízdy zvolte správnou rychlost '. Nastavení rychlosti je mocně pomocí dálkového ovladače i lokálne v autíčku.
 - (1) přes dálkový ovladač: Stiskněte a držte zatlačením knoflík pro nastavení rychlosti (1 LED: nízka rychlost ' ; 2 LED: stredna rychlost' 3 LED: vysoká rychlost ')
 - (2) manuálně z auticka: používejte řídicí paku pro nastavení rychlosti. 3. Cez dálkovém ovládání se autíčko rozbíhá pomalu, kvůli snížení nárazové síly a ochrany páteři dítěte.
3. Tlačítko "stop" na dálkovém ovladači se maze pouzivat 'v každé situaci (po
4. úspěšném spárování), zatlačte a podržte "stop" tlačítko, Autíčko se zastaví okamžitě a nikdo nebude moci 'ovladat' ani z Nutra auticka lokálne ani přes ovladacku. Rodice mají prioritu ovládání vozu s dálkovém ovladači, což zvyšuje bezpečnost.
5. 5. Stiskněte a podržte tlačítko "dopředu" na dálkovém ovladači, autíčko půjde dopředu Stiskněte a podržte tlačítko "dozadu", autíčko začne couvat 'Při uvolnění těchto tlačítek se autíčko nebude pohybovat.
6. 6. Stiskněte a podržte tlačítko "doleva" na dálkovém ovladači, autíčko změnit směr jízdy doleva Stiskněte a podržte tlačítko "doprava", Autíčko změnit směr jízdy vpravo.
7. 7. Kombinujte funkce "l'levého" a "pravého" tlačítka pro zábavu.

8. Jak vyrovnat polohu multifunkčního volantu:

Vozidlo má multifunkční volant (podle výbavy). Pokud mají přední kola odchytku při vyrovnaném volantu, můžete nastavit volant podle následujících kroků (dálkový ovladač musí být úspěšně spárován s autíčkem):

(1) .Umístíte autíčko na rovnou podlahu, nenastavujete volant, vyrovnejte ho a zapněte autíčko.

(2) .Po zapnutí autíčka, otočte volantem doprava aby se vytočilo přední kola a držte volant v této poloze.

(3) .Stlačte tlačítko "nastavení rychlosti" na 5 sekund až bliká Indikátor rychlosti, následně uvolněte tlačítko, nastavení úspěšně proběhlo. (4)


.Pokud se nepodařilo opakuje kroky 1,2,3.

POZOR:

- 1 . Při ovládání vozidla, vzdálenost mezi vozidlem ve kterém sedí dítě, a dospělým který ovládá vozidlo dálkovým ovladačem, nesmí být větší než 10 metrů.
- 2 Dálkový ovladač je pouze pro dospělé.
- 3 Před používáním dálkovým ovladačem si pozorně přečtěte návod k použití, používejte pouze pokud znáte pravidla bezpečné jízdy.
- 4 Nepoužívejte autíčko na silničních komunikacích a ve vodě.
- 5 Vyhněte se kontaktu dálkovým ovladačem s vodou v dešti.
- 6 Neměňte staré a nové baterie a nepoužívejte baterie od jiných výrobců.
- 7 Pokud Nepoužívají dálkovými ovladači delší dobu, doporučuje se vyjmout baterie z dálkového ovladače, aby se zabránilo poškození ovladače únikem kapalin baterií a korozí..
8. Vyhněte se porušení procesů dálkovým ovladačem.
9. Pokud je vzdálenost funkčnosti méně než 3 m, znamenající že baterie v dálkovém ovladači su vybité, baterie třeba vyměnit na 2 kusy alkalických baterií AA.
10. Dávajte pozor, aby vám dálkovým ovladači nespadl.
11. Baterie přidejte správnou polaritou, zabráňte zkratu.
12. nabíjení musí být vykonané dospělými, Nedobíjecí baterie se nesmějí nabíjet '.
13. nefunkční baterie odstraňte z autíčka a držte mimo dosah detí.
14. Pokud se autíčko nepoužívá nebo je odstaveno na delší dobu odpojte a vyjměte baterii z autíčka a držte mimo dosah dětí.




Výměna baterie: Otevřete zadní krytku se šroubovákem a zapojte dvě AA 1.5V alkalické baterky podle diagramu (Baterie si zajistte sami), následně zavřete krytku a našroubujte.



Nabíjení

- Z bezpečnostního hlediska musí být nabíjení vykonané dospělými.
- Před prvním použitím otevřete kapotu, připojte konektory na červené dráty a nabíjajte baterie 8-12 hodin.
- nabíjecí port se nachází na palubní desce, nabíjajte autíčko podle návodu.
 - Pokud se autíčko zpomalit, znamená že je baterie vybitá, nabíjajte 8-12 maximalne 20 hodin.



1. Zapojte koncovku nabíječky do nabíjecího portu.
2. Nasledne Zapojte nabíječku do zástrčky (Autíčko se nedá nastartovat 'behem nabijania)



POZOR:

- 1 Autíčko musí být poskládané dospělou osobou. V nesmontovaném stavu obsahuje balení nebezpečné ostré části a malé části, držte je mimo dosah dětí.
- 2 Nebezpečí udušení - drobné části. 3 Držte děti mimo dosah drobných součástí. 4 Vždy používejte obuv při používání.
- 5 Předjděte požáru. NIKDY neupravujte systém elektrického obvodu.

6 Používejte ochranné prostředky při manipulaci baterkou a elektrických obvodů.



ElektrickáAutička.cz
PROJEKT SHOWROOM SERVIS NAHRADNÍ DÍLY

Pozor:

- Používejte pouze nabíječku baterie a nabíječky dodané s vaším vozidlem. Nikdy nepoužívejte baterie nebo nabíječky jiné značky.
- Nezaměňujte staré a nové baterky nebo od rozličných výrobců.
- Baterie se nesmějí zkrátit, dávejte pozor na polaritu.
- Neotvírejte baterie a nabíječky. Baterie obsahuje kyselinu olovnaté a jiné materiály, které jsou toxické a korozivní.
- Před nabíjením baterie zkontrolujte baterie, nabíječky, přírodní kabel a konektory či se nejdou poškodit. Pokud se najdou poškození Nikdy nenabíjejte baterii.
- Baterie a nabíječky se zahřívá během nabíjení, je to normální, nejde o žádnou poruchu.
- Používejte krytku baterie pro připevnění.
- Nefunkčních baterií lze manipulovat pouze dospělá osoba, je třeba odpojit a vyjmout z auticka. Nefunkční baterii nevyhazujte, předejte ji subjektu, který recykluje baterie.
- Pokud auticko bude odstaveno na delší dobu, před uskladněním nabijte baterii, a nabíjejte ji alespoň jednou za měsíc i když se auticko nepoužívá.
- Baterie a nabíječky se nejdou hracky, držte mimo dosah dětí.

UDRŽBA A SERVIS

1. Je pověřeného rodice zkontrolovat auticko před použitím. Pravidelně zkontrolujte nabíječka, baterie, kable, konektory, napravy, kola, či su dobře zatažené spoje a šrouby. V případě poškození těchto částí se hracka nesmí používat, dokud se poškození neodstraňuje.
2. Natírejte mazací olej pohyblivé části, aby se zabránilo opotřebení a rzi.
3. Udržujte vozidlo mimo zdrojů tepla, jako jsou kamna a ohřívače nebo ohřev slunce. Hrozba roztavení se plastových částí. Vozidlo parkujte ve vnitřních prostorech, nebo jej zakryjte plachtou.
4. Nabíjejte auticko mimo hořlavý látek, v suchém prostředí.
5. Nabíjajte v čas po používání, nabíjení mazu provádět pouze dospělí, nezapomeňte před odstavením auticka na delší dobu nabít baterii, a nabíjet ji alespoň jednou za měsíc i když se nepoužívá abyste prodloužili životnost baterie.



6. Vozidlo čistte suchým hadrem. Nepoužívejte vosk na auta. a ine abrazivní čistící prostředky. Používáním ve sněhu a v dešti způsobujete poruchu motorů a jiných elektrických částic.
7. Pokud se auticko nepoužívá hlavně tlačítko musí být vypnuto v poloze "OFF" nebo "STOP".
8. Nepoužívejte pojistku, které nesplňují požadavky produktu.
9. Neupravujte system elektrického obvodu, údržbářské práce a opravy musí být pod vedením profesionálního nebo technického personálu.
10. Nepoužívejte tuto hračku na jiné účely. Zapojte baterie správnou polaritou.
11. Nezkratujte baterie. Nenabíjatel'ne baterie se nesmějí nabíjet '.
12. Nabíjatel'ne baterie mže nabíjet pouze dospělá osoba.
13. nezaměňujte staré a nové baterky nebo od rozlišných výrobců.
14. nefunkční baterii odstraňte z auticka bezpečne, a udržujte mimo dosah dětí.
15. Pokud se auticko nepoužívá odpojte baterii a držte mimo dosah dětí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Auticko nejede i když je zapnuté	Ujistěte se, že hlavní vypínač není v poloze OFF.
	Pojistka nefunguje.
	Baterie je odpojena, překontrolujte kabely baterie a konektory.
	Pokud je nabíječka zapojena, auticko se nedá nastartovat '. Odpojte nabíječku.
	Pedalový spínač je nefunkční
	Kola jsou zaseknutá.
Auticko je zpomaleno	Baterie je téměř vybitá. Nabíjete baterie.
	Něco se stalo s kolem nebo s motorkem.
	Auticko je přetížené. Překročili jste max. hmotnost'.
Baterie se nenabíjí	Nabíječka je nefunkční
	Baterie stratila životnost'.
	Nabíjecí konektor je poškozen.

